

# PEAQ



Portable Bluetooth Speaker  
PPA20BT-B/S/L/BL/GR/PK

**DE** Bedienungsanleitung

**EN** User manual

**EL** Οδηγίες χρήσης

**ES** Manual de instrucciones



|           |                     |             |
|-----------|---------------------|-------------|
|           | <b>1x</b>           | <b>1x</b>   |
| <b>DE</b> | Aufbewahrungsbeutel | USB-Kabel   |
| <b>EL</b> | Θήκη                | Καλώδιο USB |
| <b>EN</b> | Pouch               | USB cable   |
| <b>ES</b> | Bolsa               | Cable USB   |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Deutsch  | - | 4  |
| Ελληνικά | - | 14 |
| English  | - | 24 |
| Español  | - | 34 |

### Wichtige Sicherheitshinweise

1. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden!
2. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
3. **Verwenden Sie keine Geräte, die beschädigt sind!** Trennen Sie bei Beschädigungen die USB-Verbindung und kontaktieren Sie Ihren Händler.
4. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
5. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein.
6. **Warnung!** Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.

7. Nehmen Sie das Gerät nie in die Hand, wenn es nass ist oder auf nassem Boden steht.
8. Nicht in direktem Kontakt mit Wasser, Bädern, Wannen, Waschküchen, einem feuchten Schwimmbad, etc.
9. Die Benutzung des Geräts ist nicht ausgedrückt für Verletzungen. Verwenden Sie das Gerät immer vorsichtig.
10. Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
11. Halten Sie das Gerät immer trocken und vermeiden Sie das Gerät immer vor extremer Hitze, Sonneneinstrahlung und Spritzwasser.

...e, um Schäden  
...zu vermeiden!  
...ung für  
...es Gerät  
...ss diese  
...tigt werden.  
**Beschädigt**  
...en die USB-  
...n Händler.  
...u reparieren.  
...örungen nur von

...das Gehäuse.  
...s Innere des

...ile des Geräts  
...riebs nie in  
...alten Sie das

7. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
8. Nicht in direkter Nähe von Wasser - z.B. Badewanne, Waschbecken, Spüle, Waschkübel - in einem feuchten Keller, oder in der Nähe eines Schwimmbeckens benutzen.
9. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalzubehör.
10. Das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden verwenden, Tropen und besonders feuchtes Klima vermeiden.
11. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen und trockenen Fläche. Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze und Kälte, Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.

12. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf oder neben das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
13. Ziehen Sie das Gerät nicht am Kabel aus dem USB-Anschluss und wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
14. Vor jeder Reinigung den USB-Stecker aus dem USB-Anschluss ziehen.
15. **Wichtig!** Der USB-Anschluss ist nur für Geräte bestimmt, die mit einer USB-Verbindung ausgestattet sind. Andere Geräte können nicht mit dieser USB-Verbindung genutzt werden. Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
16. Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund elektrostatischer Entladung und elektrischer kurzzeitiger Spitzen, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es vom USB-Anschluss trennen, einige Sekunden warten und dann die USB-Verbindung wieder herstellen.

## Bestimmung:

- Das Produkt ist für den kabelgebundenen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Das Produkt ist nicht für andere Zwecke oder Gebrauchsarten geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht in Badezimmern, in der Nähe von Wasser oder in anderen feuchten Umgebungen.
- Im Falle von falscher Handhabung kann das Produkt beschädigt werden, eventuell auf die Gesundheit des Benutzers.
- Der USB-Port ist zum Laden von USB-Geräten zum Nutzen vorgesehen.

ende auf das  
e mit offenen  
neben das  
it gefüllten  
s Gerät.  
aus dem  
Kabel nicht um  
r aus dem USB-  
für Geräte  
ung ausgestattet  
t dieser  
nutzen Sie  
Kabel.  
elektrostatischer  
er Spitzen,  
Sie es vom USB-  
warten und  
stellen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt eignet sich zur drahtlosen und kabelgebundenen Ausgabe von Audio-Signalen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Dieses Gerät ist für den ausschließlichen Gebrauch im Haushalt konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder im Badezimmer.
- Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
- Der USB-Port ist zum Aufladen des Gerätes und zum Nutzen der kabelgebundenen Wiedergabe vorgesehen.

## Entsorgung

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.



Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, da das Gerät einen eingebauten Akku enthält.

## Bauteile

1. **OFF/ON**
2. **M**
3. **▶||**
4. **–**

Das Produkt ist e

## Akku aufladen

- Akku vor dem Aufladen vollständig entladen.
- Teilweises Aufladen ist nicht möglich.
- Aufladen und Laden gleichzeitig ist nicht möglich.

1. Micro-USB-S
2. USB-A-Stecker in den Computer, N
3. Ladevorgang beginnt. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Der Ladevorgang ist beendet, wenn das LED-Licht erlischt bei v





## Bauteile

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. <b>OFF/ON</b> | 5. <b>+</b>  |
| 2. <b>M</b>      | 6. <b>LED</b>  |
| 3. <b>▶  </b>    | 7.  |
| 4. <b>-</b>      | 8. <b>LINE/DC</b>  |

Das Produkt ist evtl. in verschiedenen Farben erhältlich.

## Akku aufladen

- Akku vor der ersten Verwendung komplett aufladen.
- Teilweises Aufladen beeinträchtigt Akku-Lebensdauer nicht.
- Aufladen und Audio-Wiedergabe zur gleichen Zeit möglich.

1. Micro-USB-Stecker mit Buchse **LINE/DC** verbinden.
2. USB-A-Stecker mit USB-Stromquelle verbinden (z.B. Computer, Netzteil).
3. Ladevorgang startet automatisch und dauert ca. 2 Stunden. LED leuchtet währenddessen rot und erlischt bei vollendetem Ladevorgang.

### Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Ein-/Aus-Taste auf Position **ON**. Signal ertönt. LED blinkt schnell blau. Lautsprecher bereit zur Verbindung.
2. Bluetooth bei Audio-Quelle (z.B. Mobiltelefon) aktivieren. Unter Gerätesuche „PPA20BT“ wählen. Verbindung herstellen. Falls nötig, Passwort 0000 eingeben.
3. Falls nötig, „PPA20BT“ als Audio-Ausgabegerät festlegen. **LED leuchtet blau:** Verbindung hergestellt, Wiedergabe unterbrochen. **LED blinkt langsam blau:** Verbindung hergestellt, Wiedergabe läuft.

### Verbindung per Kabel

1. Micro-USB-Stecker mit Buchse **LINE/DC** verbinden.
2. Klinkenstecker mit Kopfhörerausgang der Audio-Quelle verbinden.
3. Ein-/Aus-Taste auf Position **ON**. Signal ertönt. LED leuchtet rot.
4. Wiedergabe der Audio-Quelle starten.

### Modus auswählen

- Bluetooth hat die Wiedergabe.
- Taste **M** drücken und kabelgebunden.
- Wechsel zu Bluetooth.

### Tasten-Funktion

| Taste         | Funktion   |
|---------------|--|
| <b>OFF/ON</b> | Ein-/Aus   |
| <b>M</b>      | Wechsel zwischen Bluetooth und kabelgebunden                               |
| <b>▶  </b>    | Bluetooth Wiedergabe unterbrechen<br>Kabelgebunden Wiedergabe (Wiedergabe) |

ertönt. LED  
t zur Verbindung.  
(Telefon)  
BT“ wählen.  
sswort 0000

gabegerät fest-  
g hergestellt,  
kt **langsam**  
gabe läuft.

/DC verbinden.  
g der Audio-

al ertönt. LED

## Modus auswählen

- Bluetooth hat Vorrang gegenüber kabelgebundener Wiedergabe.
- Taste **M** drücken zum Wechsel zwischen Bluetooth und kabelgebundener Wiedergabe.
- Wechsel zu Bluetooth dauert ca. 5 Sekunden.

## Tasten-Funktionen

| Taste         | Funktion   |
|---------------|--|
| <b>OFF/ON</b> | Ein-/Aus-Taste: <b>OFF</b> = aus, <b>ON</b> = ein          |
| <b>M</b>      | Wechsel zwischen Bluetooth und kabelgebundener Wiedergabe  |
| <b>▶  </b>    | Bluetooth: Wiedergabe starten/<br>unterbrechen             |
|               | Kabelgebunden: Stumm schalten<br>(Wiedergabe läuft weiter) |

| Taste | Funktion   |
|-------|--|
| -     | 1x drücken: Titelbeginn (nur Bluetooth-Modus)    |
|       | 2x drücken: voriger Titel (nur Bluetooth-Modus)  |
|       | Gedrückt halten: Lautstärke verringern           |
| +     | 1x drücken: nächster Titel (nur Bluetooth-Modus) |
|       | Gedrückt halten: Lautstärke erhöhen              |

### Kopfhörerausgang

Zum Anschluss eines Kopfhörers oder eines Lautsprechers mit 3,5 mm Klinkenstecker.

### Reinigung

- Zuerst ausschalten
- Trockenes, weiches Tuch verwenden
- Kontakt mit Wasser vermeiden
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden

### Technische Daten

Ladespannung: 5V

Akkuspannung: 3,7V

Akkukapazität: 1000mAh

Akkulaufzeit: 10h

Ausgangsleistung: 10W

Impedanz: 16Ω

Frequenzgang: 20Hz-20kHz

Signal-Rausch-Verhältnis: 100dB

Lautsprecher-Ø: 10mm

Abmessungen (L x B x H): 62 x 62 x 22 mm

 **Bluetooth** ist eine eingetragene Marke von SIG, Inc.

Bluetooth-

Bluetooth-

verringern

ur Bluetooth-



erhöhen

nes  
r.

## Reinigung

- Zuerst ausschalten und Kabel trennen.
- Trockenes, weiches Tuch verwenden.
- Kontakt mit Wasser vermeiden.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

## Technische Daten

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ladespannung:             | 5 V  (via USB) |
| Akkuspannung:             | 3,7 V          |
| Akkukapazität:            | 500 mAh   |
| Akkulaufzeit:             | ca. 2 Stunden   |
| Ausgangsleistung:         | 2 Watt RMS  |
| Impedanz:                 | 4 Ω   |
| Frequenzgang:             | 60 Hz – 18 kHz  |
| Signal-Rausch-Verhältnis: | >80 dB  |
| Lautsprecher-Ø:           | 40 mm   |
| Abmessungen (Ø x H):      | 60 x 56 mm  |

 **Bluetooth** ist eine registrierte Handelsmarke der Bluetooth SIG, Inc.

## Σημαντική υπόδειξη ασφαλείας

1. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης λόγω λανθασμένης χρήσης!
2. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήστη για περαιτέρω χρήση. Σε περίπτωση που μεταβιβάσετε τη συσκευή σε τρίτα μέρη, θα πρέπει να μεταβιβάσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο χρήστη.
3. **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά!** Αποσυνδέστε το USB και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας, εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά.
4. Μην επιχειρείτε ποτέ να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.
5. Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής σε καμία περίπτωση. Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό του περιβλήματος.
6. **Προειδοποίηση!** Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή της λειτουργίας μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά τμήματα

- της συσκευής ποτέ τη συσκευή.
7. Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν στέκεστε σε υγρά ή σε άλλες επιφάνειες.
  8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή παράδειγμα, όπως υγρά ή σε άλλες επιφάνειες.
  9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν συνιστώνται βάλουν σε κίνηση. Η συσκευή μπορεί να πέσει λόγω αυτών των ενεργειών.
  10. Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια σε υγρά ή σε άλλες επιφάνειες.
  11. Φυλάξτε τη συσκευή και γυμνή φλόγα σε επίπεδη, προστατευμένη επιφάνεια.

είας για την απο-  
σπασμένης χρήσης!  
αιτιέρωv χρήση.  
συσκευή σε  
τε μαζί και το

#### ς που έχουν

B και επικοινων-  
συσκευή έχει

στε τη συσκευή  
γίας, οι επι-  
πτό ειδικευμένο

κευής σε καμία  
ντικείμενα στο

ου καθαρισμού  
εκτρικά τμήματα

της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. Μην τοποθετείτε  
ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.

7. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή  
όταν στέκεστε πάνω σε υγρό πάτωμα.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό - για  
παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρες, λεκάνες, νεροχύ-  
τες, υγρά υπόγεια ή πισίνες.
9. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα που δεν  
συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορούν να  
βάλουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του χρήστη και  
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Για  
το λόγο αυτόν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο  
αυθεντικά αξεσουάρ.
10. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε  
μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Μην χρησιμοποιείτε σε  
τροπικά ή πολύ υγρά κλίματα.
11. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από θερμές επιφάνειες  
και γυμνή φλόγα. Λειτουργείτε πάντα τη συσκευή  
σε επίπεδη, σταθερή, καθαρή και στεγνή επιφάνεια.  
Προστατέψτε τη συσκευή από τη ζέστη και το

κρύο, τη σκόνη, το άμεσο ηλιακό φως, την υγρασία, τις σταγόνες και το πιπίλισμα νερού.

12. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με γυμνή φλόγα, π.χ. κεριά, πάνω ή δίπλα στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με νερό, π.χ. βάζα, πάνω ή κοντά στην συσκευή.
13. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη θύρα USB και μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
14. Πριν από κάθε καθαρισμό, αποσυνδέστε το βύσμα USB από τη θύρα USB.
15. **Σημαντικό!** Η θύρα USB προορίζεται αποκλειστικά για συσκευές με σύνδεση USB. Η χρήση άλλων συσκευών με αυτή τη σύνδεση USB δεν είναι εφικτή. Χρησιμοποιήστε μόνο το συνοδευτικό καλώδιο USB.
16. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης ή ηλεκτρικών διακυμάνσεων, επαναφέρετε τη συσκευή αποσυνδέοντας την από την θύρα USB, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα

και, στη συνέχεια, θύρα USB.

### Προοριζόμενα

- Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπορεί να ανοιχτεί ακριβώς όπως ο κινητό τηλέφωνο.
- Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από την χρήση ή λανθασμένη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για την προοριζόμενη χρήση. Η χρήση της συσκευής για άλλους σκοπούς μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή σε ζημιά.
- Η θύρα USB προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση της συσκευής.



ος, την υγρασία,

πάνω στη  
να με γυμνή  
συσκευή. Μην  
ερό, π.χ. βάζα,

α αποσυνδέσετε  
ν τυλίγετε ποτέ

στε το βύσμα

α αποκλειστικά  
ήση άλλων  
δεν είναι εφικτή.  
ό καλώδιο USB.  
ηλεκτροστα-  
μάνσεων,  
όντας την από  
υτερόλεπτα

και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τη συσκευή στη  
θύρα USB.

### Προοριζόμενη χρήση

- Το προϊόν αυτό εξυπηρετεί ως συσκευή εξόδου ήχου και μπορεί να συνδεθεί ασύρματα ή ενσύρματα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή ανοιχτής ακρόασης σε συνδυασμό με κατάλληλο κινητό τηλέφωνο.
- Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορεί να οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένο χειρισμό.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για την προοριζόμενη χρήση. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ή στο μπάνιο.
- Η θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση της συσκευής και ως ενσύρματη είσοδος ήχου.

## Απόρριψη

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμάτων σημαίνει ότι απαιτείται η χωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία WEEE). Ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση σύμφωνα με την οδηγία περί Απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθήστε στην διατήρηση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, καθώς η συσκευή διαθέτει μπαταρίες.



## Εξαρτήματα

1. **OFF/ON**
2. **M**
3. **▶||**
4. **—**

Το προϊόν μπορεί να έχει διαφορετικά χρώματα.

## Φόρτιση της

- Φορτίστε τη συσκευή.
  - Η ημιτελής φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να επηρεάσει την διάρκεια ζωής της.
  - Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να αναπαράγει ήχο.
1. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης (π.χ. υπολογιστή) στην μπαταρία.
  2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην πρίζα.
  3. Η φόρτιση ξεκινάει όταν το LED εν τω μεταξύ αλλάξει χρώμα και σβήσει.

## Εξαρτήματα

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. <b>OFF/ON</b> | 5. <b>+</b>  |
| 2. <b>M</b>      | 6. Λυχνίες LED   |
| 3. <b>▶  </b>    | 7.  |
| 4. <b>-</b>      | 8. <b>LINE/DC</b>  |

Το προϊόν μπορεί να είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά χρώματα.

## Φόρτιση της μπαταρίας

- Φορτίστε τη μπαταρία πλήρως πριν την πρώτη χρήση.
  - Η ημιτελής φόρτιση δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
  - Κατά τη διάρκεια της φόρτισης επιτρέπεται και η αναπαραγωγή ήχου.
1. Συνδέστε το βύσμα Micro-USB στην υποδοχή **LINE/DC**.
  2. Συνδέστε το βύσμα USB-A στην πηγή ισχύος USB (π.χ. υπολογιστή, προσαρμογέα ισχύος).
  3. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα και διαρκεί περ. 2 ώρες. Εν τω μεταξύ, η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα και σβήνει μόλις η φόρτιση ολοκληρωθεί.



μαίνει  
ο  
ς και  
ριέχει

ένα  
κλώση  
Με  
ση των  
οντος.  
τις  
ορίες.  
ρρίμ-  
ίες.

### Ρύθμιση σύνδεσης Bluetooth

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση **ON**. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα. Το ηχείο είναι έτοιμο για σύνδεση.
2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στην πηγή ήχου (π.χ. κινητό τηλέφωνο). Κάντε αναζήτηση για συσκευές και επιλέξτε "PPA20BT". Δημιουργήστε τη σύνδεση. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό 0000.
3. Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το "PPA20BT" ως συσκευή εξόδου ήχου. **Η λυχνία LED ανάβει με μπλε χρώμα:** η σύνδεση ολοκληρώθηκε, η αναπαραγωγή διακόπηκε. **Η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα αργά:** η σύνδεση ολοκληρώθηκε, η αναπαραγωγή συνεχίζεται.

### Ενσύρματη σύνδεση

1. Συνδέστε το βύσμα Micro-USB στην υποδοχή **LINE/DC**.
2. Συνδέστε το βύσμα jack στην υποδοχή ακουστικών της πηγής ήχου.
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση **ON**. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

4. Η λυχνία LED  
4. Ξεκινήστε τη

### Επιλογή λειτουργίας

- Το Bluetooth
- Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά λειτουργιών
- Η αλλαγή σε 5 δευτερόλεπτα

### Λειτουργίες κ

| Κουμπί | Λειτουργία                |
|--------|---------------------------|
| OFF/ON | Κουμπί                    |
| M      | Εναλλαγή αναπαραγωγής     |
| ▶      | Blue<br>Εναλλαγή σύνδεσης |

ης στη θέση **ON**.  
 λυχνία LED ανα-  
 ο για σύνδεση.  
 γή ήχου (π.χ. κι-  
 α συσκευές και  
 τη σύνδεση. Αν  
 ον κωδικό 0000.  
 "A20BT" ως  
**Ο ανάβει με**  
 ηκε, η αναπα-  
**ναβοσβήνει με**  
 ηρώθηκε, η

τοδοχή **LINE/DC**.  
 χή ακουστικών  
 ης στη θέση

- Η λυχνία LED ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα.  
 4. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή από την πηγή ήχου.

### Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής

- Το Bluetooth προηγείται της ενσύρματης αναπαραγωγής.
- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **M** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Bluetooth και ενσύρματης αναπαραγωγής.
- Η αλλαγή σε λειτουργία Bluetooth διαρκεί περ. 5 δευτερόλεπτα.

### Λειτουργίες κουμπιών

| Κουμπί        | Λειτουργία  |
|---------------|---|
| <b>OFF/ON</b> | Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  |
| <b>M</b>      | Εναλλαγή μεταξύ Bluetooth και ενσύρματης αναπαραγωγής                                   |
| <b>▶▶</b>     | Bluetooth: συνέχεια/παύση αναπαραγωγής<br>Ενσύρματη: σίγαση (η αναπαραγωγή συνεχίζεται) |

| Κουμπί | Λειτουργία  |
|--------|---|
| -      | Πιέστε 1x: επανεκκίνηση τρέχοντος κομματιού (μόνο στη λειτουργία Bluetooth) |
|        | Πιέστε 2x: προηγούμενο κομμάτι (μόνο στη λειτουργία Bluetooth)              |
|        | Πιέστε παρατεταμένα: μείωση έντασης   |
| +      | Πιέστε 1x: επόμενο κομμάτι (μόνο στη λειτουργία Bluetooth)                  |
|        | Πιέστε παρατεταμένα: αύξηση έντασης   |

### Υποδοχή ακουστικών

Για τη σύνδεση ακουστικών ή ηχείων με βύσμα jack 3,5 mm.

### Καθαρισμός

- Απενεργοποιήστε αρχικά τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, απαλό πανί.

- Αποφύγετε τ
- Μην χρησιμο

### Τεχνικά στοιχεία

Τάση φόρτισης:  
Τάση μπαταρίας:  
Χωρητικότητα μπαταρίας:  
Διάρκεια μπαταρίας:  
Ισχύς εξόδου:  
Αντίσταση:  
Απόκριση συχνότητας:  
Λόγος σήματος/θόρυβου:  
Θόρυβος:  
Ø Ηχείου:  
Διαστάσεις (Ø x ύψος)

Το  Bluetooth από τη Bluetooth SIG, Inc.

χροντος  
για Bluetooth)

μάτι (μόνο στη

ση έντασης

(μόνο στη

ση έντασης

Βύσμα jack


και

πανί.

- Αποφύγετε την επαφή με νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.

### Τεχνικά στοιχεία

Τάση φόρτισης: 5 V  (μέσω USB)

Τάση μπαταρίας: 3,7 V 

Χωρητικότητα μπαταρίας: 500 mAh

Διάρκεια μπαταρίας: περ. 2 ώρες

Ισχύς εξόδου: 2 Watts RMS

Αντίσταση: 4 Ω

Απόκριση συχνότητας: 60 Hz – 18 kHz

Λόγος σήματος προς  
θόρυβο: >80 dB

Ø Ηχείου: 40 mm

Διαστάσεις (Ø x Υ): 60 x 56 mm

Το  Bluetooth αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc.

### Important safety advice

1. Follow all safety instructions in order to prevent damage being caused by incorrect use!
2. Keep the user manual for further use. If you pass this appliance on to third parties, you must also deliver this user manual with it.
3. **Never use an appliance that is damaged!** Disconnect the USB connection and contact your supplier if the appliance is damaged.
4. Never try to repair the appliance yourself. In the event of any malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
5. Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the inside of the casing.
6. **Warning!** During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.

7. Do not operate the appliance standing on a wet surface.
8. The appliance should be used, for example, near a wet basement.
9. Never use the appliance by the manufacturer's instructions and therefore use the appliance with degrees of latitude particularly high.
10. The appliance should be used and open flame at a level, stable appliance against moisture, dry.
11. Keep the appliance and open flame at a level, stable appliance against moisture, dry.



to prevent  
se!  
If you pass this  
st also deliver  
**amaged!**  
contact your  
self. In the event  
conducted by  
der any  
sign objects into  
n do not  
pliance in water  
ance under

7. Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor.
8. The appliance should not be used near water – for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool.
9. Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the appliance. You must therefore use original accessories only.
10. The appliance is only suitable for use at moderate degrees of latitude. Do not use in the tropics or in particularly humid climates.
11. Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Always operate the appliance on a level, stable, clean and dry surface. Protect the appliance against heat and cold, dust, direct sunlight, moisture, dripping and splashing water.

12. Do not place heavy objects on top of the appliance.  
Do not place objects with open flames, e.g. candles, on top or beside the appliance. Do not place objects filled with water, e.g. vases, on or near the appliance.
13. Never pull on the cord to disconnect the appliance from the USB port and never wind the cord around the appliance.
14. Prior to each cleaning, disconnect the USB plug from the USB port.
15. **Important!** The USB port is intended only for appliances equipped with an USB connection. Other devices cannot be used with this USB connection. Only use provided USB cable.
16. In case of malfunction based on electrostatic discharge and electrical fluctuations, reset the appliance by disconnecting it from the USB port, wait a few seconds and then reconnect the appliance to the USB port.

## Intended use

- The product features wire
- No liability for accepted in handling.
- Use the appli appliance is This applian household us or in a bathro
- The USB port and for wired

of the appliance.  
 es, e.g. candles,  
 not place objects  
 ar the appliance.  
 the appliance  
 e cord around

e USB plug from

d only for  
 nnection. Other  
 B connection.

trostatic  
 reset the  
 e USB port, wait  
 e appliance to

### Intended use

- The product serves as an audio output device and features wireless or wired connection.
- No liability for any damage that occurs can be accepted in the event of improper use or incorrect handling.
- Use the appliance for the intended use only. The appliance is not suitable for commercial use. This appliance has been designed exclusively for household use. Do not use the appliance outdoors or in a bathroom.
- The USB port can be used for charging the appliance and for wired audio-in function.

## Disposal

The crossed-out wheeled bin logo requires the separate collection of waste electric and electronic equipment (WEEE). Electric and electronic equipment may contain dangerous and hazardous substances.

Do not dispose of this appliance as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.



Do not dispose of in the household waste, as the appliance contains batteries.

## Components

1. **OFF/ON**
2. **M**
3. **▶II**
4. **-**

The product may

## Charging battery

- Charge battery
- Partial charging
- Charging and time.

1. Connect Micro
2. Connect USB computer, pc
3. Charging starts 2 hours. Measure when charging



## Components

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. <b>OFF/ON</b> | 5. <b>+</b>  |
| 2. <b>M</b>      | 6. <b>LED</b>  |
| 3. <b>▶  </b>    | 7.  |
| 4. <b>-</b>      | 8. <b>LINE/DC</b>  |

The product may be available in different colours.

## Charging battery

- Charge battery completely before first use.
  - Partial charging does not impair battery lifetime.
  - Charging and audio playback possible at the same time.
1. Connect Micro-USB plug to **LINE/DC** socket.
  2. Connect USB-A plug to USB power source (e.g. computer, power adaptor).
  3. Charging starts automatically and takes approx. 2 hours. Meanwhile LED lights red and goes out when charging is complete.

### Setting up Bluetooth connection

1. On/off button in **ON** position. A signal sounds. Blue LED flashes rapidly. Speaker ready for connection.
2. Activate Bluetooth on audio source (e.g. mobile phone). Browse for devices and select "PPA20BT". Establish connection. If necessary, enter password 0000.
3. If necessary, select "PPA20BT" as audio output device. **LED lights up blue:** connection established, playback paused. **LED flashes blue slowly:** connection established, playback continued.

### Wired connection

1. Connect Micro-USB plug to **LINE/DC** socket.
2. Connect jack plug to audio source's headphone socket.
3. On/off button in **ON** position. A signal sounds. LED stays red.
4. Start audio source playback.

### Select mode

- Bluetooth take
- Press **M** button to switch between Bluetooth and wired playback
- Switching to

### Button function

| Button | Function  |
|--------|---|
| OFF/ON | On/Off  |
| M      | Toggle between Bluetooth and wired playback   |
| ▶      | Blue LED: connection established, playback paused. Blue LED flashes slowly: connection established, playback continued. |

l sounds. Blue  
or connection.  
e.g. mobile  
ct "PPA20BT".  
nter password

udio output  
ion established,  
**slowly:**  
ntinued.

C socket.  
headphone

l sounds. LED

### Select mode

- Bluetooth takes priority over wired playback.
- Press **M** button to toggle between Bluetooth and wired playback.
- Switching to Bluetooth takes approx. 5 seconds.

### Button functions

| Button        | Function                                    |
|---------------|---|
| <b>OFF/ON</b> | On/off button                               |
| <b>M</b>      | Toggle between Bluetooth and wired playback |
| <b>▶▶</b>     | Bluetooth: continue/pause playback          |
|               | Wired: mute (playback continues)            |

| Button | Function  |
|--------|---|
| -      | Press 1x: restart current track (Bluetooth mode only) |
|        | Press 2x: previous track (Bluetooth mode only)        |
|        | Press and hold: decrease volume                       |
| +      | Press 1x: next track (Bluetooth mode only)            |
|        | Press and hold: increase volume                       |

### Headphone socket

For connecting headphones or loudspeakers with 3.5 mm jack plug.

### Cleaning

- Switch off first
- Use a dry, soft cloth
- Avoid contact with liquid
- Do not use abrasive

### Technical data

Charging voltage: 5V

Battery voltage: 3.7V

Battery capacity: 1000mAh

Battery run-time: 10h

Output power: 10W

Impedance: 16Ω

Frequency response: 20Hz-20kHz

Signal-to-noise ratio: 90dB

Speaker Ø: 10mm

Dimensions (Ø x H): 42 x 42 x 42mm

 Bluetooth is a registered trademark of the Bluetooth SIG.



k (Bluetooth

etooth mode

lume

th mode only)

ume


kers with

## Cleaning

- Switch off first and disconnect cable.
- Use a dry, soft cloth.
- Avoid contact with water.
- Do not use aggressive cleaning agents.

## Technical data

Charging voltage: 5 V  (via USB)

Battery voltage: 3.7 V 

Battery capacity: 500 mAh

Battery run-time: approx. 2 hours

Output power: 2 Watts RMS

Impedance: 4  $\Omega$

Frequency response: 60 Hz – 18 kHz

Signal-to-noise ratio: >80 dB

Speaker  $\varnothing$ : 40 mm

Dimensions ( $\varnothing$  x H): 60 x 56 mm

 **Bluetooth** is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

## Instrucciones de seguridad importantes

1. Siga todas las instrucciones de seguridad para evitar daños producidos por un uso inadecuado.
2. Guarde este manual de instrucciones para su posterior uso. Si entrega el dispositivo a un tercero, deberá entregarle también este manual de instrucciones.
3. **Jamás utilice un dispositivo que se encuentre dañado.** En caso de que el dispositivo esté dañado, quítelo de la conexión USB y póngase en contacto con su proveedor.
4. Nunca intente reparar la unidad usted mismo. En caso de mal funcionamiento, solo personal calificado debe encargarse de las reparaciones.
5. En ningún caso abra la cubierta del aparato. No inserte ningún objeto extraño en el interior de la cubierta.
6. **¡Advertencia!** Durante la limpieza o uso, no sumerja las piezas eléctricas del dispositivo en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo el agua corriente.

7. No utilice el a cuando se e
8. El producto n ejemplo, cer un sótano m
9. Nunca utilice fabricante. É seguridad pa Por lo tanto, originales.
10. El producto e latitud moder climas partic
11. Mantenga el calientes o ll una superficie dispositivo d del sol direct salpicaduras

ortantes  
ridad para evitar  
uado.  
s para su poste-  
n tercero, deberá  
instrucciones.  
**e encuentre**  
vo esté dañado,  
e en contacto

d mismo. En  
ersonal calificado  
.   
aparato. No  
terior de la

uso, no sumerja  
n agua u otros  
bajo el agua

7. No utilice el aparato con las manos mojadas o cuando se encuentre sobre un suelo mojado.
8. El producto no debe usarse cerca del agua; por ejemplo, cerca de una tina, lavaplatos, lavatorio, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
9. Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Éstos podrían presentar un riesgo de seguridad para el usuario y podrían dañar el aparato. Por lo tanto, debe utilizar solamente accesorios originales.
10. El producto es apto solo para un uso a grados de latitud moderados. No utilizar en los trópicos ni en climas particularmente húmedos.
11. Mantenga el dispositivo alejado de superficies calientes o llamas. Use siempre el producto sobre una superficie estable, limpia y seca. Proteja el dispositivo del calor y del frío, del polvo, de la luz del sol directa, de la humedad y de los goteos y salpicaduras del agua.

12. No coloque objetos pesados sobre la superficie del aparato. No sitúe objetos que produzcan flamas, p.ej. velas, encima o junto al aparato. No coloque objetos que contengan agua, p.ej. :vasos, encima o cerca del aparato.
13. Jamás tire del cable ni desconecte el producto desde el puerto USB ni tampoco enrolle el cable alrededor del producto.
14. Antes de limpiar, desconecte la clavija del USB del puerto USB.
15. **Importante!** El puerto USB es apto solo para dispositivos equipados con conexión USB. No pueden usarse otros dispositivos con esta conexión USB. Utilice solamente el cable USB que se le ha suministrado.
16. En caso de que funcione mal debido a descarga electrostática y fluctuaciones eléctricas, reinicie el dispositivo desconectándolo del puerto USB, espere unos segundos y luego vuelva a conectar el aparato al puerto USB.

### Uso previsto

- El producto s de audio y p por cable. Ta dispositivo d adecuado.
- No se asume daños provo manipulación
- Utilice éste a le ha designa el uso comer exclusivamen este aparato de baño.
- El puerto US dispositivo y

a superficie del  
can flamas,  
No coloque  
asos, encima o

producto  
olle el cable

a del USB del

solo para  
USB. No  
esta conexión  
que se le ha

a descarga  
as, reinicie el  
rto USB, espere  
ectar el aparato

## Uso previsto

- El producto sirve como un dispositivo de salida de audio y posee conexión ya sea inalámbrica o por cable. También puede ser utilizado como un dispositivo de manos libres con un teléfono móvil adecuado.
- No se asume ninguna responsabilidad por daños provocados por un uso inadecuado o una manipulación incorrecta.
- Utilice éste aparato sólo para la finalidad que se le ha designado. Este dispositivo no es apto para el uso comercial. Este producto se ha diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No utilice este aparato en espacios exteriores ni en un cuarto de baño.
- El puerto USB puede utilizarse para cargar el dispositivo y para la función de audio por cable.

## Eliminación de residuos

La imagen del contenedor de basura tachado, indica la recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE). El material eléctrico y electrónico puede contener sustancias peligrosas.

No coloque este aparato como residuo junto a la basura doméstica. Devuélvalo a un punto de recogida designado para el reciclaje de RAEE. De este modo, ayudará a conservar recursos y a proteger el medio ambiente. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor o sus autoridades locales.

No guarde el dispositivo deteriorado en su casa, ya que el aparato contiene baterías.



## Componentes

1. **OFF/ON**
2. **M**
3. **▶II**
4. **-**

El producto está

## Carga de la b

- Cargar la batería por primera vez.
  - Una carga por...
  - Se puede car...
1. Enchufe un c...
  2. Enchufe un c...ción USB (p.e...
  3. La carga em... 2 horas apro... ilumina de co... ha completat...

nado,

rial

unto  
unto  
de  
ar  
ar  
Para  
con su



su casa,

## Componentes

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. <b>OFF/ON</b> | 5. <b>+</b>  |
| 2. <b>M</b>      | 6. <b>LED</b>  |
| 3. <b>▶  </b>    | 7.  |
| 4. <b>-</b>      | 8. <b>LINE/DC</b>  |

El producto está disponible en diferentes colores.

## Carga de la batería

- Cargar la batería por completo antes de utilizar por primera vez.
  - Una carga parcial no afecta a la vida útil de la batería.
  - Se puede cargar el altavoz y usarlo al mismo tiempo.
1. Enchufe un conector Micro-USB a la toma **LINE/DC**.
  2. Enchufe un conector USB-A a la fuente de alimentación USB (p.ej. ordenador, adaptador de energía).
  3. La carga empieza automáticamente y dura unas 2 horas aproximadamente. Mientras tanto, el LED se ilumina de color rojo y se apaga cuando la carga se ha completado.

## Configuración de la conexión Bluetooth

1. El botón on/off se encuentra en la posición **ON**. Se emite una señal acústica. El LED de color azul parpadea. El altavoz está preparado para la conexión.
2. Activar el Bluetooth en una fuente de sonido (p.e. un teléfono móvil). Buscar dispositivos y seleccionar "PPA20BT". Establecer la conexión. Si es necesario, introduzca la contraseña 0000.
3. Si es necesario, seleccione "PPA20BT" como dispositivo de salida de audio. **El LED se ilumina de color azul:** conexión establecida, reproducción en pausa.  
**El LED de color azul parpadea lentamente:** Conexión establecida, la reproducción continúa.

## Conexión por cable

1. Enchufar el conector Micro-USB a la toma **LINE/DC**.
2. Enchufar el conector jack a la toma para auriculares de su fuente de audio.
3. El botón on/off se encuentra en la posición **ON**. Se emite una señal acústica. El LED permanece de color rojo.
4. Se inicia la reproducción de la fuente de audio.

## Selección de

- El Bluetooth por cable.
- Presione el botón Bluetooth y la
- Pasar al Bluetooth aproximadamente

## Funciones de

| Botón  | Función   |
|--------|---|
| OFF/ON | Botón de encendido/apagado                            |
| M      | Alternar entre Bluetooth y cable                      |
| ▶      | Bluetooth en pausa<br>Por cable reproducción continúa |



Bluetooth  
 posición **ON**. Se  
 color azul parpa-  
 a conexión.  
 sonido (p.e.  
 s y seleccionar  
 Si es necesario,

"BT" como dispo-  
 lumina de color  
 ción en pausa.  
**amente:** Co-  
 continúa.

toma **LINE/DC**.  
 para auriculares

ción **ON**. Se emi-  
 ce de color rojo.  
 de audio.

## Selección del modo

- El Bluetooth tiene prioridad sobre la reproducción por cable.
- Presione el botón **M** para alternar entre el modo Bluetooth y la reproducción por cable.
- Pasar al Bluetooth dura unos 5 segundos aproximadamente.

## Funciones de los botones

| Botón         | Función   |
|---------------|---|
| <b>OFF/ON</b> | Botón de encendido/apagado                        |
| <b>M</b>      | Alternar entre Bluetooth y reproducción por cable |
| <b>▶  </b>    | Bluetooth: la reproducción continúa/está en pausa |
|               | Por cable: silenciado (la reproducción continúa)  |

| Botón | Función   |
|-------|---|
| -     | Presionar el botón 1x: reiniciar la pista actual (sólo en modo Bluetooth) |
|       | Presionar el botón 2x: pista anterior (sólo en modo Bluetooth)            |
|       | Presionar y mantener: disminuir el volumen                                |
| +     | Presionar el botón 1x: próxima pista (sólo en modo Bluetooth)             |
|       | Presionar y mantener: aumentar el volumen                                 |

### Toma de los auriculares

Para conectar auriculares o altavoces con un conector jack de 3,5 mm.

### Limpieza

- En primer lugar, desconecte el cable.
- Utilice un paño suave para limpiar la superficie.
- Evite el contacto con líquidos.
- No utilice agua ni productos de limpieza.

### Datos técnicos

Voltaje de carga: 5V

Voltaje de la batería: 3.7V

Capacidad de la batería: 1000mAh

Tiempo de funcionamiento: 10h

Potencia de salida: 10W

Impedancia: 16Ω

Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz

Proporción señal/ruído: 100dB

Altavoz Ø: 30mm

Dimensiones (Ø x H): 45 x 55mm

 Bluetooth® es una marca registrada de la Intel Corporation.

ar la pista  
(both)

anterior (sólo en

uir el volumen

na pista (sólo



ntar el volumen

n un conector

## Limpieza

- En primer lugar, se debe apagar y desconectar el cable.
- Utilice un paño suave y seco.
- Evite el contacto con el agua.
- No utilice agentes de limpieza agresivos.

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| Voltaje de carga:                       | 5 V  (por USB) |
| Voltaje de la batería:                  | 3.7 V          |
| Capacidad de la batería:                | 500 mAh   |
| Tiempo de funcionamiento de la batería: | aprox. 2 horas  |
| Potencia de salida:                     | 2 vatios RMS  |
| Impedancia:                             | 4 $\Omega$  |
| Respuesta de frecuencia:                | 60 Hz – 18 kHz  |
| Proporción señal-ruido:                 | >80 dB  |
| Altavoz $\varnothing$ :                 | 40 mm   |
| Dimensiones ( $\varnothing$ x H):       | 60 x 56 mm  |

 Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

EC Declaration of conformity

EG-Konformitätserklärung

**Imtron GmbH declares under our responsibility**

**that this product is /** Imtron GmbH erklärt in alleiniger

Verantwortung, dass das Produkt

**Product /** Produkt: Portable Bluetooth Speaker

**Trademark /** Handelsmarke: PEAQ

**Model /** Modell: PPA20BT-B/SL/BL/GR/PK

**is in conformity with the following directives: /**

die Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien erfüllt:

Radio Equipment and Telecommunications Terminal

Equipment Directive 1999/5/EC / Richtlinie 1999/5/EG über

Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

**Safety /** Sicherheit: EN 60065:2002+A1+A11+A2+A12

**Health /** Gesundheit: EN 62479: 2010

**EMC /** EMV: EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17

V2.2.1, EN 55013: 2001+A1+A2, EN 55020:2007+A11

**Radio:** EN 300 328 V1.7.1

Imtron GmbH

Wankelstraße 5

85046 Ingolstadt / Germany

**Date /** Datum: 2013-10-30

**Signature /** Unterschrift:

Ditmar Krusenbaum

**Managing Director /**

Geschäftsführer

# PEAQ

Imtron GmbH  
Wankelstraße 5  
D-85046 Ingolstadt



PPA20BT\_62x62mm\_140527 (2.2) (DE EL EN ES)